

FDV-dokument Pragma overvannsrør og -deler

- Produkt** Pragma dobbelvegga overvannsrør og rørdeler, DN/OD (utvendig) dimensjonsserie, SN 8
- Produsent** Pipelife Norge AS, Surnadal
Pipelife Sverige AB, Ölsremma
- Anvendelse** Overvannsrør til bruk i landbruket, i vegbygging, som stikkrenner, ved bekkelukking og annen bortledning av grunnvann/overvann

Tekniske data	Dimensjoner:	DN/OD 110, 160, 200, 250, 315, 400, 500 og 630
	Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)
	Farge:	Svart utvendig, blå innvendig
	Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³

- Sertifisering** Sertifisert i henhold til NS-EN 13476-3 og INSTA SBC EN 13476
Kvalitetsmerke: Nordic Poly Mark

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

- Brannfare** Antennespunkt 360°C, ingen reell fare
- Helsefare** Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
- Førstehjelp** Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal lagres på et godt avrettet underlag med 2- 3 underliggere under bunten. Rørene skal så langt som mulig oppbevares i bunter. Rør inkludert pakninger beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rørene monteres mot rørmuffe eller mot annen rørdelsmuffe som er beregnet til skjøting av røret. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Pipelifes glidemiddel påføres i muffen. Forøvrig skal leggeanvisningen for plastrør følges.
Rørdeler	Rørene er tilpasset Pragma rørdeler utviklet for røret. Det kan også benyttes rørdeler for glatte rør med samme utvendige diameter. Ved krav til tette skjøter må det da benyttes overgangsdeler. Se monteringsanvisningen.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan rørsystemet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelsene. Ved akutt forurensing av aggressive stoffer bør rørsystemet spyles med vann.
Reservedeler	Skadet rør eller rørdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.