

PILI LUKTSPERRE

MONTERINGSANVISNING

NRF nr.: 452 21 06



PILI luktsperre benyttes der gulvsluket normalt ikke tilføres vann – for eksempel i rom med tappeutstyr som ikke benyttes i lange perioder eller i forbindelse med utstyr med nødoverløp. Luktsperren ettermonteres ved å fjerne trakt og kopp og sette inn trakt med fjærbelastet lokk. Luktsperren er enkel å vedlikeholde og bør etterses årlig med tanke på funksjonalitet.

Den funksjonstestes ved å gi platen et lite trykk med en stang eller lignende for å se om den beveger seg. Den kan også enkelt funksjonstestes ved å tømme vann i sluket. PILI luktsperre kan også brukes i uopvarmede rom. I så fall må man sørge for at trakta er tørr før frosten setter inn.



1. Ta bort den opprinnelige trakta og koppen.



2. Sjekk at o-ringens sitter i sporet under den nye trakt delen på luktsperren.



3. Monter luktsperren ved å posisjonere trakta riktig i hoveddelen og vri.



4. Sjekk at plata åpner seg ved et moderat trykk eller tøm vann i sluken.

